



Erzi® Qualitätsprodukte
aus Holz GmbH
Lengefelder Straße 16
D-09579 Grünhainichen
www.erzi.de



Herstellernachweis bitte aufbewahren.

Please keep manufacturer's reference.

Conserver l'identification du fabricant.

Pflege

Verwenden Sie bitte keine Scheuermittel!
Wischen Sie nur mit einem nebelfeuchten Tuch ab.
Reiben Sie sofort trocken nach.
Achten Sie bitte auf umweltfreundliche Reinigungsmittel.
Informieren Sie Ihr Raumpflegepersonal über diese Pflegehinweise.

Product care

Avoid using scouring agents or abrasive cleaners!
Wipe over gently using a damp cloth only.
Polish off dry immediately afterwards.
Please pay attention to using environmentally friendly detergents.
Make certain that your cleaners are informed of these product-care instructions.

Entretien



Ne pas utiliser de produits abrasifs !
N'essuyez qu'avec un chiffon légèrement humide.
Séchez immédiatement.
Veillez à ce que les produits nettoyants soient écologiques.
Informez le personnel chargé de l'entretien de la pièce de ces consignes d'entretien.

Auf-, Um- und Abbau nur durch Erwachsene
Nur unter Aufsicht verwenden! Nicht draufsetzen!
Installation, assembly and dismantlement may only be carried out by adults
Use only under supervision! Do not sit on it!
Seuls des adultes sont en droit de procéder à l'assemblage, à la transformation et au démontage. Utilisez uniquement sous surveillance! Ne pas s'asseoir an-dessus!




10055

Aufbauanleitung Erzi Spielküche Mini Assembly instructions Erzi Mini Play Kitchen Instructions de montage Erzi Cuisine de Jeu Mini



Sie benötigen:
You need:
Vous pouvez:



SW4



23x



10x



